

**Límkítti****Radical Tack**

Leysiefnalaust límkítti fyrir notkun innandyra. Hentar fyrir flestar gerðir af þiljum og frauðplötum. Þrælsterkt með mikla fyrstu límingu.

**Bostik Folien-Kleber**

Límkítti fyrir rakafilmur  
Leysiefna og lyktarlaust akrylfrítt límkítti fyrir rakafilmur.  
Gefur loftþéttu límingu.

**Bostik Speigel Kleber**

Leysiefnalaust MS polymer límkítti fyrir speglu.  
Mikil fyrst líming, skemmir ekki yfirborð speglu.

**Bostik Super Fix**

Leysiefnalaust MS polymer límkítti með gott sólarþol.  
Hentar á allt jafnt inni sem úti.  
Líka undir vatnsfirborði.

**Bostik Super Fix Extra**

Leysiefnalaust MS polymer límfrauð fyrir flest byggingarefni.  
Hentar á allt jafnt inni sem úti.  
Gott vatns og ljósþol. Má yfir-mála. Þar sem Super Fix Extra er frauð, þá hefur það einnig fyllieiginleyka. Það hentar því mjög vel í stærri samskeyti og bolir ójafnt yfirborð.

**Deka Límkítti V**

Leysiefnalaust akryl límkítti sem hentar til límingar á stein, steypu, timbri, flísar og margt fleira.

**Silicon****Paso Fenster Silicon**  
Gluggasilicon.

Teygjanlegt, UV þolið silicon til þettinga á gleri i karm.  
Fullharðnar ekki en heldur mykt og teygu.

**Bostik Bau silicon**

Lyktarlítið silicon kítti ætlað til almennrar notkunar í byggingar-iðnaði. Lokar samskeytum og benslufúgum, ekki ætandi og má yfirmálast.

**Bostik Sanitar silicon**

Lyktarlítið bakteríufrítt silicon kítti ætlað í kverkar og horn í baðherbergjum og öðrum votrýmum.

**Bostik Elasto roof LF**

Fyrir þakviðgerðir  
Tjörubundið teygjanlegt og harðnar ekki. Hentar til viðgerða á þaki, þakpappa, járni og fl.

**Murexin****Murexin San Sil 60**

Lyktarlítið bakteríufrítt silicon kítti ætlað í kverkar og horn í baðherbergjum og öðrum votrýmum.

**Péttikítti****Bostik 2720 MS**

Leysiefnalaust og siliconfrítt MS polymer þéttikítti til notkunar inni sem úti í öll samskeyti, t.d. á hurðum, gluggum og þökum. Má nota til að þéttu loftþétt rými. Yfirmálanlegt.

**Bostik Maler Akrylat**  
Kverkakítti fyrir málara  
Leysiefna og siliconfrítt kítti ætlað til notkunar inni í kverkar. Fullburrt má slípa kíttið. Það er yfirmálanlegt og springur ekki.

**Eldvarnarkítti**

Firebreak eldvarnarkítti.  
Hentar til notkunar inni sem úti þar sem þarf að þéttu kverkar og samskeyti á eldvarnarveggjum. Yfirmálanlegt

**Murexin**

**Murexin FP100 Parket kítti**  
Parket kítti til að fylla uppí rifur, samskeyti og littlar skemmdir. til í nokkrum litum.

**Hvað er MS Polymer?**

MS Polymer er skammstöfun fyrir Modified silicone polymers.  
Efni sem innihalda MS Polymer hafa mikla og góða viðloðun, hafa betri viðloðun við rakt yfirborð, betri teygjanleika og eru laus við ísósýanöt.

Um notkun á akryl-, silicon og límkítti. Undirlag þarf að vera hreint og burrt. Hreinsio burt allt laust efni sem skemmir viðloðun. Þar sem efnin verður sýnilegt þá er best að afmarka svæðið sem á að kíttu / þéttu með málaralímbandi. Í einstaka tilfellum þarf að grunna. Dragið kíttið / siliconið í með kíttispressu. Dragið síðan úr efninu annað hvort með blautum fingri eða þar til gerðum fúguspaða. Rífið málaralímbandið frá á meðan kíttið / siliconið er ennþá blautt. Kynnið ykkur alltaf vel upplýsingar um opnunartíma efnisins, þurrktíma og hvort megi yfirmála og þá með hvaða efnum.

Allar upplýsingar um efnin eru gefin samkvæmt bestu vitund og byggt á rannsóknum og reynslu framleiðanda. Við getum þó ekki tryggt að alltaf náist sá árangur sem ætlast er til vegna hinna mörgu utanaðkomandi bátta sem við höfum enga stjórn á þegar efnin eru komin til notkunar á verkstað.

# MÚRBÚÐIN